

SPOONPARKETTI PAIGALDUSJUHEND

OLULINE:

Põranda suure koormusega piirkondades ja samuti ruumides, kus võib oodata suuri keskkonna tingimuste kõikumisi (ideaalne sisekliima: temperatuur 20-22°C, suhteline õhuniiskus 50-60%), soovitame **kõik paneelid kokku liimida**.

Selleks kandke punni ülaseriale peenike pidev liimijoon. Kasutage Woodlink liimi või võrdset D3 liimi.

Paigaldamise juhised:

Paigaldamiseks vajate: polüetüleenkilet paksusega 0,2 mm, sammude kaja summutavat isolatsioonimaterjali, Woodlink liimi või sarnast D3 liimi, kiile, paigaldusklotsi, sõrgkangi või parketirauda, saagi, haamrit (vähemalt 500 g), pliitsit ja rihtlatti. Soovitame kasutada kindlasti ainult Woodlink tarvikuid, kuna need on spetsiaalselt Woodlink toodete tarvis välja töötatud. Peale pakendi avamist tuleks selle sisu viivitamatult ära kasutada.

- Woodlink paigaldatakse "ujuvana" – Snap Profile lukustab paneelide punnid ja sooned mehaaniliselt kokku! Põrandapinna servades tuleks paneelid lahtilibisemise vältimiseks kokku liimida (vaadake paigaldamise juhiseid).
- Mingil tingimusel ei tohi paneele aluspõranda külge liimida ega kuidagi kinnitada (nt ukse stopperi kinnitusega).
- Puit vajab paisumiseks ruumi. Alati tuleb paneelide ja seinte ning muude kinnitatud objektide (näiteks küttesüsteemi torud või uksepiidad) vahele jätta 10-15 mm laiune vahe. Paigaldustööde ajal peab ruumi temperatuur olema vähemalt 18 °C ja põranda temperatuur 15 °C. Suhteline õhuniiskus peaks olema alla 70%. Paneelide ja alusmaterjali vaheline temperatuuride vahe ei tohiks olla suurem kui +/-3 °C.
- Aluspõrand peab olema absoluutselt sile, kuiv, puhas ja tugev. Põrandapinna üle 3 mm ebatasasused tuleb kas liivapaberiga siluda või täita tasandusseguga.
- Niiskustõkkiks (tsement, põrandaplaadid jne) laotage esmalt polüetüleenkile (paksusega 0,2 mm). Kile servad tuleb asetada ülekattega vähemalt 20 cm ning kleelindiga kinnitada.
- Sammude kaja summutamiseks kasutage spetsiaalset alusmaterjali, näiteks Woodlink Protection Matting. Materjali servad peavad olema paneelidega samas suunas.
- Woodlink paneelid on pikisuunas soovitatav paigaldada peamise valgusallika suunas.
- Põrandaküttega aluspõrandale paigaldades järgige palun spetsiaalseid juhiseid. Need on saadaval Teie Woodlink edasimüüjalt.
- Spetsiaalsed vaheliistud (vähemalt 2 cm laiused) tuleb paisumisruumi tagamiseks paigaldada kõrvalruumidega ühinemiskohtadesse ning samuti pinna keskele suurtes ruumides, mille mõõt ületab 10 m paneeli pikisuunas ja 8 m paneeli laiuse suunas.

Palun järgige täpselt paigaldusjuhiseid. Väära paigalduse korral ei tunnustata mingeid kaebusi.

Paigaldamine

- Asetage esimene Woodlink paneel soonega seina poole.
- Kontrollige vaheklotsiga vahemaad seinani (vähemalt 10-15 mm) ja seadke paneelid otse. Juhul kui ruumi pikkus ületab 7 meetrit, tuleb ruumi mõlemal küljel jätta seinast täiendavat vahet 1,4 mm iga ruumi pikkuse meetri kohta.
- Rea viimase paneeli täpselt lõikamiseks pöörake seda 180° ning jättes muustriga poole ülespoole, asetage juba paigaldatud rea kõrvale (punn punni vastu).
- Jätke paneeli otsale vajalik vahemik seinast. Märkige äralõigatav osa ning saagige paneel parajaks.
- Saagige alati paneeli pealmise pinna poolt (vältimaks servade lõhkumist), muustriga pool tuleb allapoole panna ainult elektrilise tikksae või käsi-ketassae kasutamisel.

Kui sein ei ole sirge:

- Asetage paneelid otse ning seejärel märkige vaheklotsi vms abivahendiga seina tegelik joon esimesele paneelide reale.
- Saagige paneelid vastavalt märgistusele pikisuunas sobivaks.
- Esimest paneelide rida tuleb pikisuunas saagida ka siis, kui viimase paneelide rea laius tuleb kitsam kui 5 cm.
- Põrandakatte esimesed ja viimased kolm rida ning samuti iga paneelide rea alguses ja lõpus tuleb esimese 100 cm ulatuses lahtilbisemise vältimiseks paneelide punnitud servad kokku liimida.
- Selleks kandke punni ülaseriale peenike pidev liimijoon. Kasutage Woodlink liimi või võrdset D3 liimi. Ülejäänud põrandapinna osas ei ole paneele vaja liimida, kuna need lukustuvad Snap Profile abil mehaaniliselt paigale.
- Igat järgmist rida alustage eelmise rea lõpus ärasaetud tükiga. Kõrvuti asuvate paneelide otsaühenduste vahe peab olema vähemalt 40 cm.
- Enne paneelide kokku kinnitamist paigutage need põrandal võimalikult täpselt lõplikku kohta. Esmalt seadke paneeli punn pikisuunas ja otsaühenduses käsitsi soonde, jälgige samas hoolikalt paneeli õiget kõrgust. Seejärel koputage paneelid ettevaatlikult haamri ja paigaldusklotsi abil kokku – esmalt pikiühendused ja siis otsaühendused.
- Eemaldage liigne liim pahtlilabidaga ja seejärel pühkige ühenduskoht niiske lapiga puhtaks.
- Rea viimane paneel suruge kokku sõrgkangi või parketiraua abil.
- Ärge rakendage üleliigset jõudu. Kui esimesed kolm rida on kokku ühendatud, siis seadke need lõplikku asukohta ja kinnitage liikumatult kiiludega seinte vahele.

Küttetorude või muude kinnitatud elementide korral:

- Paigutage paneelide rida nii, et paneeli otsaühendus satub toruga kohakuti.
 - Lõigake esmalt paneeli pikkus sobivaks.
 - Seejärel asetage paneeli tükk tegeliku asukoha juurde, mõõtke joonlauaga vajalik ava ja märkige paneelile.
 - Nüüd puurige märgitud osa välja.
 - Ärge unustage ava ümber jätta vajalikku vahemikku (10-15 mm).
- Ühendage ärälõigatud tükk uuesti tihedalt küttetoru tagant paneeliga (kiilu abil).

Kui uksepiita tuleb lühemaks saagida:

- Asetage paneel piida kõrvale (mustriga pool allapoole).
- Saagige uksepiit käsisaega parajaks.
- Seejärel lükake paneel piida alla, mustriga pool ülespoole.
- Ärge unustage ka siin jätta paisumisruumi.

Paigaldamise lõpetamine:

- Mõõtke täpselt viimase paneelirea laius.
- Selleks asetage paneel eelmisele paneelireale.
- Seejärel asetage mõõdetava paneeli peale teine paneel, punn seina poole, ning kasutage seda serva märkimisel rihtlatina. Seejärel saagige paneel mööda märgistust parajaks.
- Ning ärge unustage jätta seina äärde paisumisruumi!
- Paigaldage viimane paneel ettevaatlikult sõrgkangi või parketiraua abil. Valmis!

Teie Woodlink põrandal võite kohe käia ja mööbli paigale tõsta. Põrandakatte paigaldamise ajaks ei ole vaja mööblit ruumist välja viia. Niipea kui osa põrandakattest on paigaldatud, saate mööbli kohe selle peale viia.

Puhastamine:

- Puhastage Woodlink põrandat harja või tolmuimejaga.
- Jalajäljed ja muu mustus pühkige ära väljaväänatud niiske lapiga. Ärge pühkige märja lapiga.
- Ärge puhastage Woodlink põrandat vaha, poleeri ega abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Kinnipaakunud plekkide eemaldamiseks kasutage spetsiaalset plekieemaldajat.
- Regulaarseks puhastamiseks ja hoolduseks soovitame kasutada spetsiaalset parketi puhastusvahendit ja poleeri.

Hooldus:

- Kaitsmaks põrandat mustuse eest asetage porivaibad näiteks väliukse ette ja koridoridesse.
- Kinnitage mööblialgade alla viilpadjakesed ja liigutatavatele mööbliesemetele pehmed kummirattad või asetage selliste mööbliesemete alla kaitsematid.
- Päikesevalguse toimel võib puidu värvus muutuda.
- Ideaalne sisekliima on 20-22 °C, suhtelise õhuniiskusega 50-60%. Suured kõikumised sisekliimas võivad põhjustada paneelide kergest deformeerumist ning väikeste pragude ilmumist põrandapinda. Põranda pinnakatet saab uuendada (üle lakkida). Selle kohta saate täpsemat teavet Teie kohalikult Wood Snap edasimüüjalt.

OLULINE!

Enne paigaldamist tuleb paneele hoida horisontaalselt avamata pakendites vähemalt 2 päeva toatemperatuuril (vähemalt 18 °C).

- Palun kontrollige enne paigaldamist hoolikalt paneele, et neis ei esineks mingeid kahjustusi ega kõrvalekaldeid ettenähtud mõõtmetest. Pidage meeles, et puit on looduslik materjal. Toonide ja struktuuri erinevused lisavad ehtsast puidust põrandatele loomulikkust ja ainulaadsust. Juba kasutatud paneelide korral ei saa mingeid kaebusi vastu võtta. Kui leiate paneelidel ilmseid defekte, siis peatage paigaldustööd viivitamatult!
- Woodlink ei sobi paigaldamiseks märgadesse ruumidesse, nagu vannituba või saun.

Sisu: 8 paneeli

Pakendi kaal = 16,35 kg